

Umschlag aussparen bei Klebebindungen

Tipps und Informationen

Beim Herstellen von Klebebindungen wird der Umschlag um den Buchblock geklebt. Um einen sicheren Halt zu gewährleisten wird nicht nur der Rücken sondern auch 6 mm vom Buchblock mit angeleimt.

Farbe im Leim-Bereich vermeiden

An den Stellen, an denen geleimt wird sollte sich keine Farbe befinden. Auf der Innenseite des Umschlags sollte der Rücken und 4 mm links und rechts daneben ausgespart sein (Die Differenz von 2 mm sorgt dafür, daß keine Blitzer entstehen).

Auch auf der ersten und letzten Inhaltsseite sollte eine Aussparung von 4 mm angelegt sein. Dieses Vorgehen erhöht die Produktqualität, da der Leim auf unbedrucktem Papier besser hält.

Bereich der Seitenbeleimung nicht sichtbar

Beim Gestalten sollte unbedingt bedacht werden, daß der Bereich der Seitenbeleimung im fertigen Produkt nicht sichtbar ist. Dort darf also kein Druckbild, Text, etc. stehen.

Auch bei überlaufenden Bildern muss der Bereich der Seitenbeleimung beachtet werden.

Im GCC

Wir prüfen natürlich beim Datencheck auch, ob die Umschläge der Produkte passen.

Am sichersten ist es dennoch, wenn wir in die gelieferten Daten nicht eingreifen müssen, weil schon vorher alles perfekt ist.

